

1. Den oberen Teil der Rosette abschrauben.
2. Hochhaltetechnik mit der überstehenden Seite zu Tür gerichtet in die Drückerrossette einstecken

